

1. PREVIDNOSTNI UKREPI

Ta priročnik je sestavni del aparata. Med uporabo ogrevalnega predala imejte ta navodila pri sebi. Pred vgradnjo in uporabo aparata preberite ta navodila. Vgradnjo sme izvesti le usposobljeno osebje v skladu z veljavno zakonodajo. Ta aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih v skladu z veljavnimi direktivami EGS. Proizvajalec ne odgovarja v primeru neupoštevanja TEH OPOZORIL IN VARNOSTNIH NAVODIL. TA NAVODILA HRANITE SKUPAJ Z APARATOM. Če APARAT PREDATE DRUGI OSEBI, POSKRIBITE, DA PRILOŽITE TUDI TA NAVODILA.

APARATA NE UPORABLJAJTE ZA OGREVANJE. ZARADI POVIŠANIH TEMPERATUR SE LAHKO ZELO VNETLJIVI PREDMETI, KI JIH POSTAVITE V BLIŽINO APARATA, VNAMEJO.

MATERIALOV NE ODLAGAJTE DOMA. RAZLIČNE MATERIALE RAZVRSTITE GLEDE NA NJIHOVO VRSTO IN JIH PRAVILNO ODLOŽITE.

OZNAKE, PRIKAZANE NA TEM APARATU, SO V SKLADU Z DIREKTIVO 2002/96/EGS O ODPADNI ELEKTRIČNI OPREMI (WEE).

NE OVIRAJTE ODPRTIN IN ELEMENTOV, NAMEDENJENIH KROZENJU TOPLOTE.

OZNAKE, NA KATERIH STA NAVEDENA SERIJSKA ŠTEVILKA IN MODEL, SO NAMEŠČENE NA OGREVALNEM BLOKU APARATA. PODATKOVNE OZNAKE NIKOLI NE ODSTRANITE.

OPOZORILO! NIKOLI NE UPORABLJAJTE OSTRIH KOVINSKIH PREDMETOV ALI GROBIH BLAZINIC ZA ČIŠČENJE, KI LAHKO POŠKODUJEJO POVRŠINO APARATA. PO POTREBI UPORABITE STANDARDNE NEABRAZIVNE PRIPOMOČKE IZ LESA ALI PLASTIKE.

2. NAVODILA ZA RECIKLIRANJE – VARSTVO OKOLJA

Naši izdelki so izdelani izključno iz materialov, ki ne onesnažujejo okolja in jih je mogoče reciklirati. Prosimo vas, da se embalažo potrudite odložiti na ustrezen način. Za dodatne informacije o recikliranju se obrnite na prodajalca izdelkov ali lokalne organizacije. Embalažo ustrezno zavrzite. Deli embalaže, zlasti plastični, so nevarni za otroke.

Pravilo je treba odložiti tudi vašo staro napravo.

Pomembno: aparat pošljite ustrezni lokalni organizaciji, ki je pooblaščen za zbiranje pokvarjenih aparatov. Pravilno in inteligenčno odstranjevanje vključuje predelavo dragocenih materialov.

Odstranite vtiče ali električne kable aparatov, ki ste jih prenehali uporabljati, da ne predstavljajo več nevarnosti za otroke.

3. VARNOSTNA NAVODILA

Varnostni ukrepi v zvezi z elektriko, plinom in funkcijami so navedeni v poglavju o vgradnji. V vašem najboljšem interesu in interesu varnosti je, da vse električne aparate vgradi in popravi izključno usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi standardi. Naše usposobljeno osebje lahko zagotovi, da delo pravilno izvedeno. Plinske in električne aparate mora vedno odklopiti izkušeno osebje. Pred priključitvijo aparatov na električne tokokroge je pomembno preveriti in primerjati podatke o priključkih (napetost in frekvenca), prikazane na oznaki, z značilnostmi lokalnega električnega omrežja. Podatki se morajo upjeti, da se aparati ne poškodujejo. Za dodatno pomoč se obrnite na lokalnega električarja.

Električna varnost aparata je zagotovljena le, če je priključena na ozemljitveni vodnik. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči odsotnost ali prekinitev ozemljitvenega vodnika (tj. električni udar).

Aparat mora namestiti in priključiti specializiran električar. Po potrebi se obrnite na lokalnega električarja, ki pozna lokalne standarde in predpise. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepravilna vgradnja ali vgradnja, ki ni v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo.

OPOZORILO! ZA PREPREČITEV NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA UPORABLJAJTE LE APARATE, KI SO PRAVILNO VGRAJENI.

OPOZORILO! NIKOLI NE ODPIRAJTE OHIŠJA APARATA. Če SE DOTAKNETE DELOV POD TLAKOM ALI Če SPREMENITE ELEKTRIČNE IN/ALI MEHANSKE KONSTRUKCIJE, LAHKO S TEM POŠKODUJETE APARAT IN POVZROČITE OKVARO.

OPOZORILO! V APARATU NE HRANITE PLASTIČNIH POSOD ALI VNETLJIVIH PREDMETOV. TAKŠNI PREDMETI PREDSTAVLJAJO NEVARNOST POŽARA PO VKLOPU OGREVALNEGA PREDALA.

OPOZORILO! TA APARAT NI PRIMEREN ZA UPORABO S STRANI OSEB (VKLJUČNO Z OTROKI) S FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI IN/ALI DUŠEVNIMI OMEJITVAMI. OSEBE BREZ POTREBNIH IZKUŠENJ ALI ZNANJA O APARATU MORA NADZOROVATI OSEBA, KI JE ODGOVORNA ZA NJHOVO VARNOST. OTROCI MORAJO BITI POD NADZOROM, DA SE ZAGOTOVI, DA SE NE IGRAJO Z APARATOM.

OPOZORILO: NE POZABITE, DA JE OTROŠKA KOŽA NEŽNEJŠA IN BOLJ OBČUTLJIVA NA VISOKE TEMPERATURE. APARAT HRANITE STRAN OD OTROK. OB NEPRAVILNI UPORABI SE LAHKO APARAT PREGREJE: NEVARNOST OPEKLIN

OPOZORILO: NOTRANJOST APARATA LAHKO DOSEŽE TEMPERATURO 75 °C, KAR JE ODVISNO OD IZBRANE TEMPERATURE IN ČASA DELOVANJA. PREDMETE IZ PREDALA PO POTREBI ODSTRANITE Z ROKAVICAMI.

TA APARAT JE NAMENJEN SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVIH! UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA, DA NE POŠKODUJETE APARATA ALI POVZROČITE NEVARNIH SITUACIJ:

- Ko je ogrevalni predal odprt, ne sedite na njem in se ne naslanjajte nanj, saj lahko s tem poškodujete teleskopsko vodilo. Največja nosilnost ogrevalnega predala je 10 kg.

ČIŠČENJE:

- Nikoli ne uporabljajte sesalnika. Sesalnik lahko ustvari pritisk na sestavne dele in povzroči kratek stik. Sesalnik lahko tudi poškoduje površino in sestavne dele naprave. Proizvajalec za tovrstno škodo ne odgovarja.

- Za čiščenje aparata priporočamo, da upoštevate predloge, navedene v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje« v priročniku.

POPRAVILA:

- **POZOR!** Vzdrževalna dela in/ali popravila lahko izvaja izključno specializirano osebje. Nepravilna vgradnja in vzdrževanje lahko povzročita telesne poškodbe potrošnika, za katere proizvajalec ne odgovarja.

- **POZOR!** V garancijskem obdobju lahko aparat servisirajo le tehniki, ki jih je pooblastil proizvajalec. V nasprotnem primeru bo garancija izničena.

- **POZOR!** Pred začetkom vzdrževanja, vgradnje ali popravil odklopite aparat iz električne vtičnice. Aparat je odklopljen le, če:

- je odklopljena električna varovalka,
- je kabel aparata izklopljen iz električne vtičnice – aparat iz vtičnice izklopite tako, da izvlečete kabel iz vtičnice, s čimer kabel ročno odklopite. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje veljavnih predpisov ali uporaba neoriginalnih nadomestnih delov.

4. NAVODILA ZA POTROŠNIKA

4.0 ODPIRANJE PREDALA

Za odpiranje predala pritisnite sprednji del predala



(sl. A)

Primito ročaj



(sl. B),