

Varnostna opozorila - namizni računalnik

Navedena varnostna opozorila bodo podaljšala življenje računalnika. Upoštevajte vsa opozorila in navodila. Vsa popravila predajte kvalificiranemu osebju, razen če je tako navedeno v navodilih. Pred čiščenjem izklopite napajalni kabel. Za čiščenje površine računalnika uporabite čisto mehko krpo ali jelenjo krpico, namočeno v raztopino neagresivnega čistila in nekaj kapljic tople vode in odstranite odvečno tekočino s suho krpo.

NE postavljajte na neravno ali nestabilno delovno površino.

NE postavljajte ali mečite predmetov na površino in ne vstavljajte predmetov v računalnik. Vstavljanje predmetov lahko poškoduje ventilatorje ali povzroči kratek stik.

NE uporabljajte računalnika v umazanemu ali prašnemu okolju.

NE uporabljajte v primeru uhajanja plina.

NE izpostavljajte močnim magnetnim ali električnim poljem.

NE postavljajte računalnika skupaj z manjšimi predmeti, ki lahko opraskajo ali zaidejo v računalnik.

NE izpostavljajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage.

NE uporabljajte računalnika v bližini toplotnih virov ali odprtega ognja.

NE uporabljajte računalnika med nevihto.

Okoli računalnika vedno zagotovite vsaj 15 cm prostora za nemoteno hlajenje.

NE UPORABLJAJTE močnih raztopil, kot so razredčila, benzen ali ostale kemikalije.

NE UPORABLJAJTE poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav.

Računalnik je razreda A po standardu CISPR 32. V domačem okolju lahko računalnik povzroči radijske motnje.

VSTOPNA MOČ: Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na zadnji strani računalnika in preverite, da je vaš kabel za priklop primeren navedeni jakosti.



NE mečite računalnika na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekržanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



Opozorilo pred zvočnim tlakom

Opozorilo: Prekomerna glasnost slušalk lahko povzroči poškodbo ali izgubo sluha. Prilaganje glasnosti in izenačevalnika na druge nastavitve, kot na sredino, lahko povišajo izhodno napetost slušalk in s tem tudi nivo zvočnega tlaka.