

OPOZORILO

- Uporabite pravi priključek. Nekateri priključki so enake oblike in velikosti, vendar imajo različne izhodne napetosti. Če uporabljate napetost, ki je višja od tiste, ki jo zahteva vaš prenosnik, lahko poškodujete prenosnik.
- Hraniti ločeno od vode, tekočine, ognja in izven dosega otrok.
- Izogibajte se izpostavljanju napajalnika daljšim obdobjem ekstremne vročine ali mraza.
- Ko je napajalnik v uporabi, ga postavite na trdno površino (mizo, tla itd.) in poskrbite za zadostni pretok zraka.
- Ko odklopite napajalnik iz računalnika, se prepričajte, da primete priključek in ga trdno potegnite stran od prenosnika. S tem preprečite poškodbe kabla in/ali konektorja.
- Če se napajalnik ali njegovi elementi poškodujejo, jih mora zamenjati usposobljeno osebeje z elementi enakega tipa in moči. Ne razstavljajte in ne poskušajte sami popraviti tega izdelka.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če se zdi, da enota ne deluje, preverite naslednje:

- Napajalni kabel je priključen v delujočo vtičnico.
- Pravilna konica je izbrana in trdno povezana z izhodnim kablom in prenosno napravo.

Če ste preverili vse zgoraj navedene možnosti in napajalnik še vedno ne deluje, se obrnite na prodajno mesto.

TEHNIČNA PODPORA

Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite razdelek za stik/podporo na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>



EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19 /UE

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) zahteva, da starih gospodinjskih električnih aparatov ne smete odlagati v običajen tok gospodinjskih odpadkov. Stare aparate je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali predelavo in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na izdelkih je označen simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju svojega izdelka obrnejo na lokalne organe ali prodajalca.