

Varnostni in previdnostni ukrepi

Pred uporabo skiroja natančno preberite navodila o postopkih delovanja, vključno z vklopom/izklopom, zagonom, zaviranjem, vzdrževanjem ter hranjenjem skiroja in se seznanite s tveganji ter varnostnimi nasveti. Uporaba električnega skiroja je lahko nevarna, če uporabnik ni previden. Če pride do nesreče, v primeru zlorabe in neupoštevanja varnostnih navodil, proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti. Za prepoznavanje mogočih nevarnosti sta potrebna lastna presoja in zdrav razum. Preverite veljavne predpise in zakone, da boste vedeli, kje in kako lahko zakonito uporabljate skiro. Upoštevati morate uredbe in zakone, ki veljajo tako za vozila kot za pešce.

- Zaščitna oprema

Vedno nosite naslednjo zaščitno opremo:

- overjeno in certificirano čelado,
- ščitnike za kolena in komolce,
- majico z dolgimi rokavi in dolge hlače,
- rokavice,
- čevlje z gumijastimi podplati. Nikoli ne vozite bos ali v sandalih. Preverite, če so vezalke zavezane in v varni razdalji od koles in zavornega sistema.



- Nasvet za voznike

Uporabnik ne sme biti težji od 120 kg, kljub temu pa to ne zagotavlja popolnega nadzora nad skirojem. Odgovorni ste, da se uporabniki zavedajo tveganj, ki jih prinaša vožnja s skirojem. Skiro lahko uporabljajo le osebe, stare 14 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali znanja, če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede ustrezne ter varne uporabe izdelka in so razumeli tveganja, ki jih prinaša vožnja s skirojem. Otroci se s skirojem ne smejo igrati. Prav tako otroci, ki niso pod nadzorom, skiroja ne smejo čistiti in vzdrževati. Odgovorni ste za mlajše osebe, ki uporabljajo vaš skiro. Upoštevati morate njihove sposobnosti, spretnosti in zrelost ter spoštovanje pravil. Ne dotikajte se motorja ali zavor skiroja takoj po uporabi, saj so ti deli lahko izredno vroči.

Priporočilo: Lastnikom električnega skiroja svetujemo sklenitev zavarovanja odgovornosti v prometu. To zavarovanje krije škodo, povzročeno drugim udeležencem v prometu. Za več informacij se obrnite na svojo zavarovalnico.

- Varnostni nasveti

Vzemite si čas in se naučite osnov uporabe, da se med uporabo skiroja izognete resnim poškodbam. Ker je skiro zahteven za uporabo je treba z njim ravnati previdno in v skladu z zdravim razumom; zahteva znanje osnovnih mehanskih veščin. Težave pri varnem in nadzorovanem delovanju skiroja lahko povzročijo poškodbe ter škodo na skiroju in drugem premoženju. Bodite pozorni na sledeče:

- Za prijetno vožnjo s skirojem kolki uporabnika ne smejo presegati krmila skiroja, za vidljivost pa mora biti poskrbljeno tako, da je glava uporabnika vsaj 30 cm nad krmilom. **Višina uporabnika ne sme presegati 2 m (vedno upoštevajte predpise vaše države glede zahtevane minimalne starosti).**
- Izogibajte se prometno zelo obremenjenim območjem.
- Vedno predvidite svojo pot in hitrost ter pri tem upoštevajte predpise, ki veljajo tako za vozila kot za pešce.
- Cesto prečkajte le na označenih prehodih za pešce.
- Skiro uporabljajte samo za to čemur je namenjen in na način kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Redno preverjajte zategnjenost različnih vijačnih elementov, zlasti kolesnih osi, sistema za zlaganje in sestavljanje, krmilnega sistema ter zavor.
- S skiroja odstranite ostre robove, ki nastanejo kot posledica uporabe.
- NE uporabljajte nezdružljivih delov in skiroja ne prilagajajte, v kolikor to ni posebej dovoljeno s strani proizvajalca.

Vaša odgovornost je, da električni skiro uporabljate preudarno in s tem zmanjšate tveganje poškodb. Električnega skiroja ne uporabljajte pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Pri uporabi električnega skiroja uporabite zdrav razum, da predvidite in se izognete nevarnostim, ki predstavljajo tveganje za vas, druge in lastnino drugih ljudi.



Pomembno je, da polnilnik izključite na obeh straneh, kadar ni v funkciji polnjenja. Po vsakem polnjenju polnilnik izklopite iz električne vtičnice. Skiroja ne polnite brez nadzora.

Ko skiroja ne polnite mora biti gumijasti pokrovček nameščen na reži za polnjenje.

Kabla polnilnika ni mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, je treba polnilnik zavreči.

- **Baterija**

Baterije ne shranjujte v ekstremnih temperaturnih pogojih. Hranite jo pod 30 °C in nad 0 °C. Če skiroja ne uporabljate 60 - 90 dni, se zmogljivost baterije lahko zmanjša. Izguba avtonomije je posledica nezadostne uporabe in je zato garancija ne krije. Baterijo je potrebno na koncu njenega cikla odvreči ločeno od drugih odpadkov. Baterijo odvrzite v za ta namen predvidene posode. Predelava in recikliranje baterij prispevata k varovanju okolja ter ohranjanju naravnih virov. Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Za gašenje morebitnega požara je potrebno uporabiti gasilni aparat na prah (razred požara D).

Baterija je podvržena obrabi.

Skiro vsebuje baterijo, ki jo sme zamenjati samo usposobljeno osebje.

OPOZORILO: Uporabljajte le priloženi polnilnik (model GJS150-5880150), ki je posebej zasnovan za ta skiro. Ne uporabljajte polnilnikov drugih blagovnih znamk, saj lahko ti poškodujejo baterijo.

- **Skrb za skiro**

Skiro hranite v suhem in brez prašnem prostoru. Izogibajte se predolgemu izpostavljanju skiroja vlagi in soncu. Za čiščenje skiroja uporabite vlažno krpo in blago čistilo. Za čiščenje skiroja ne uporabljajte alkohola, bencina, kerozina ali drugih močnih kemičnih topil, ki bi poškodovala tako njegov videz, kot strukturo. Za čiščenje skiroja ne uporabljajte vodnega curka. Redno preverjate stanje vašega skiroja. Pred uporabo zamenjajte morebitne poškodovane dele. Če kakšen sestavni del ne deluje, lahko pride do padca in poškodbe. V primeru okvare skiroja ne razstavljajte, v nasprotnem garancija ne bo veljavna.

- **Prevoz**

Za prevoz skiroja in baterije z letalom ter drugimi oblikami transporta, stopite predhodno v stik z lokalnimi oblastmi in prevoznikom, da se seznanite z morebitnimi omejitvami pri prevozu. Litij-ionske baterije v številnih državah štejejo za nevarne. Mednarodno pravo prepoveduje zračni prevoz litij-ionskih baterij. Plastične pokrovčke hranite izven dosega otrok, da preprečite zadušitev.

Rokovanje s skirojem:

Za varno premikanje skiroja, krmilo vedno držite z obema rokama, nosite primerno obutev in preverite, ali je sistem za zlaganje/sestavljanje varno zaklenjen.

- **Uporaba skiroja**

Za vklop/izklop skiroja pritisnite tipko za vklop/izklop na desni strani krmila. Vožnjo pričnete tako, da eno nogo namestite na stojno površino skiroja, z drugo nogo skiro potisnete naprej in se poženete, hkrati pa potisnete ročko pospeševalnika na krmilu. Nato namestite na stojno površino skiroja še drugo nogo. Za pospeševanje potisnite ročko pospeševalnika močneje. Za zaviranje uporabite zavorni ročki, ki se nahajata na krmilu. Ob pritisku zavorne ročke se prižge zavorna lučka na zadnji strani skiroja. Za osvetlitev poti v temnejših območjih, uporabite luč, ki jo vklopite/izklopite s tipko za vklop/izklop luči na desni strani krmila. Za nakazovanje smeri uporabite smernike. Stikalo za za smernike se nahaja na levi strani krmila. Če želite opozoriti druge udeležence v cestnem prometu na svojo prisotnost, uporabite hupo, ki se prav tako nahaja na levi strani krmila. Pred vsako uporabo preverite tlak v pnevmatikah, preverite pa tudi, da kolesa niso zagozdena in ali zavore delujejo. Če želite narediti nekaj osnovnih nastavitvev, zlasti krmiljenje zavor, si oglejte video posnetke navodil URBANGLIDE, ki so na voljo na njihovem kanalu YouTube (URBANGLIDE CHANNEL). Uporaba skiroja v daljšem časovnem obdobju lahko povzroči vibracije, ki so lahko neprijetne, zato si med vožnjo vzemite čas za počitek. Ko skiroja ne uporabljate, uporabite nogico, da ga obdržite v pokončnem položaju. To storite tako, da z nogo izvlečete nogico, ki se nahaja pod stojno površino skiroja.

- **Odstranitev in recikliranje baterije**

SKIRO VSEBUJE LITIJ-IONSKO BATERIJO, KI JO JE POTREBNO VARNO RECIKLIRATI. Preden baterijo zavržete, jo morate odstraniti iz ležišča. Pred kakršnim koli posegom ne pozabite izklopiti skiroja in izključiti polnilnik.

OPOZORILO: Kot vsaka mehanska komponenta je tudi skiro izpostavljen velikim obremenitvam in obrabi. Različni materiali in komponente se lahko različno odzivajo na obrabo ali obremenitev. Če je pričakovana življenjska doba komponente presežena, se lahko le-ta nenadoma okvari/zlomi in obstaja nevarnost poškodbe uporabnika. Razpoke, praske in razbarvanje na območjih z velikimi obremenitvami kažejo, da je komponenti potekla življenjska doba in jo je potrebno zamenjati.

- Splošna uporaba

Mestni promet vključuje prečkanje številnih ovir, kot so pločniki ali stopnice. Priporočljivo je, da se izogibate preskakovanju ovir. Pomembno je, da pred prečkanjem teh ovir predvidite in prilagodite svojo pot ter hitrost pešcem. Če te ovire postanejo nevarne, predvsem zaradi svoje oblike, višine ali nevarnosti zdrsa, je priporočljivo, da sestopite s skiroja.

V primeru nesreče, pojdite na vamo in si oblecite odsevni varnostni jopič, da vas bodo na cesti opazili, skiro izklopite ter po potrebi pokličite reševalce.

Največja hitrost skiroja (25 km/h) se lahko razlikuje glede na težo uporabnika, vremenske razmere in naklon ceste.

- Ustrezno delovanje

Pred in po vsaki uporabi skiroja je potrebno preveriti, ali so vsi sestavni deli na svojem mestu in da niso poškodovani. Pri tem se ne izpostavljajte nobenemu tveganju, zato nosite zaščitno opremo.

Kakršna koli obremenitev, pritrjena na krmilo, bo vplivala na stabilnost skiroja. Ne prevažajte težkih bremen in ne pritrjujte dodatkov ali dodatnih predmetov, ki jih ni odobrila proizvajalec, saj lahko v tem primeru postane vožnja zelo nestabilna.

- Postopki in nasveti za vožnjo

Pred uporabo skiroja preverite veljavne zakone in predpise v vaši državi. Med vožnjo nadzorujte okolico in bodite pozorni na vsa možna tveganja. Pomembno je spoštovati pravice in posebnosti vseh udeležencev prometa. Zaradi vaše varnosti ne pospešujte, če niste na skiroju. **Skiro ni namenjen skokom, akrobatskim trikom in drsenju.** Nikoli ne vozite po cestah, v bližini vozil, po stopnicah, strmem terenu, v bližini bazenov ali potokov/rek. Krmilo držite z obema rokama. Skiro lahko uporablja le ena oseba istočasno. Pazite, da boste prste in druge dele telesa med uporabo držali stran od vročih delov (zavora, motor). Med vožnjo s skirojem nikoli ne uporabljajte slušalk, telefona ter drugih motečih naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja skiroja. Skiroja nikoli ne uporabljajte za vleko, ker lahko poškodujete sestavne dele in obrabite baterijo. Skiro naj ne pride v stik z vodo, saj se električni deli lahko poškodujejo, kar privede do nevarnih okoliščin.

Skiro uporabljajte in z njim zavijajte samo na ravnih in trdnih površinah. Izogibajte se površinam, ki so prekrite s peskom, so poledenele in luknjaste, saj lahko to povzroči izgubo nadzora nad skirojem. Ne vozite ponoči ali na območjih, kjer je vidljivost zmanjšana. Ne vozite v zaprtih prostorih, kjer so preproge, saj lahko ovirajo vožnjo.

Po vsaki uporabi preverite, ali so vsi sestavni deli na svojem mestu in da skiro ni poškodovan. Pred vsako uporabo preverite:

- ali so zavore v brezhibnem stanju,

- ali so vsi sestavni deli v dobrem stanju in na svojem mestu,

- ali so bile po zadnji uporabi odpravljene morebitne pomanjkljivosti sestavnih delov in so bili popravljeni ali zamenjani v skladu s pogoji proizvajalca.

Pred prvo uporabo skiroja preverite tlak v pnevmatikah. Najvišji tlak v pnevmatikah je 2,4 bara.

Ljudje, ki imajo zdravstvene težave ali so v postopku zdravljenja, zdravniške kontrole kot na primer težave s hrbtenico ali vratom, srčno-žilni problemi, nosečnice ipd., ne smejo uporabljati skiroja.

Ko skiroja ne uporabljate, uporabite nogico, da ga obdržite v pokončnem položaju. To storite tako, da z nogo izvlačete nogico, ki se nahaja pod stojno površino skiroja.

- Uporaba polnilnika



Pred prvo uporabo skiroja morate napolniti baterijo. Prvo polnjenje lahko traja dlje. Opazujte indikator baterije. Baterijo lahko polnite kadarkoli in s tem zagotovite nespremenjeno jakost. Čakanje, da se baterija popolnoma izprazni preden jo ponovno polnite, ni potrebno. Na skiroju je na reži za polnjenje nameščen gumijasti pokrovček. Za polnjenje ga odstranite in ga ne pozabite vrniti nazaj preden uporabite skiro, da ne poškodujete reže za polnjenje. **Uporabljajte le priloženi polnilnik (model GJS150-5880150), ki je posebej zasnovan za ta skiro.** Ne uporabljajte polnilnikov drugih blagovnih znamk, saj lahko ti poškodujejo baterijo. Baterijo polnite vsaj enkrat na 3 mesece, da zagotovite običajen življenjski cikel, kar velja tudi v primeru, ko skiroja ne uporabljate. Izogibajte se udarcem in stiku z vodo. To so dejavniki, ki jih garancija ne krije in lahko poškodujejo baterijo. Priložen je "pametni" polnilnik, ki ustavi polnjenje pri 100 % in ne poškoduje baterije. Za vsako polnjenje mora biti polnilnik v brezhibnem stanju, zato preverite stanje kablov in priključkov. Če se skiro ne polni, je polnilnik morda v okvari in ga je potrebno zamenjati. Polnilnik sme uporabljati samo odrasla oseba.



Nosite overjeno in certificirano čelado. S skirojem se ne vozite brez ustreznega usposabljanja in vodenja. S skirojem se ne vozite z veliko hitrostjo po območjih, kjer ga ne morete nadzorovati.



Skiro je namenjen za vožnjo ene osebe, ne pa za vožnjo dveh ali več oseb. S skirojem ne izvajajte skokov ter akrobatskih trikov in ne zavijajte nenadoma, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite ravnotežje in povečate tveganje izgube nadzora. S skirojem se vozite zmerno in odgovorno. Izogibajte se vožnji in zavijanju po strmih pobočju ter grbinastim terenom.



S skirojem se ne vozite, če ste zaužili poživila.



Oznaka CE predstavlja skladnost izdelka na trgu EU.



Odpadki iz električne in elektronske opreme (WEEE) = pravila EU o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo za prispevanje k trajnostni proizvodnji in porabi.



VODOODPORNOST IPX5 - Ščiti pred brizganjem vode.



Cilj direktive RoHS je preprečiti tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki so povezana z ravnanjem z elektronskimi terer električnimi odpadki.



Preberite navodila za uporabo.



20-120kg

Teža uporabnika.



33,3 kg

Teža skiroja.



**UPORABLJAJTE LE
PRILOŽEN 58,8 V
POLNILNIK!**