

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije:

Omejitve uporabe

- Te kamere ne uporabljajte v okoljih s temperaturami nad ali pod delovnim temperaturnim območjem navedenem v navodilih izdelka.
- Kamera je natančen elektronski izdelek. Za zagotovitev normalne uporabe fotoaparata ne uporabljajte v izjemno vlažnih okoljih ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode.
- Napajalnik, ki je priložen, ni vodotesen in je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Napajalnika ne uporabljajte v izjemno vlažnem okolju ali na lokacijah, kjer lahko pride do vdora vode. Delovna temperatura napajalnika je navedena v uporabniških navodilih. Ne uporabljajte ga v okoljih s temperaturami nad ali pod navedenim razponom.
- Izogibajte se usmerjanju objektiva kamere proti odsevnim površinam ali njihovi bližini, kot so steklena okna, vrata ali bele stene, saj lahko to povzroči preosvetljeno sliko v bližini kamere, temnejše oddaljene predele ali celo popolnoma bele posnetke.
- Izogibajte se postavitvi odsevnih predmetov v bližini ali pod napravo, saj lahko to povzroči, da je slika v bližini kamere preveč svetla, medtem ko so oddaljeni deli slike temnejši.
- Ko uporabljate Wi-Fi, se prepričajte, da je kamera nameščena na območju z močnim Wi-Fi signalom. Kamere ne nameščajte v bližino mikrovalovnih pečic in drugih predmetov ali krajev, ki bi lahko vplivali na njen Wi-Fi signal.
- Ko omogočite ali onemogočite nočno gledanje kamere, se infrardeči filter preklopi in zasliši se rahel klik, kar je običajno.
- Če se napajalni kabel poškoduje, se za zamenjavo obrnite na ekipo poprodajne službe.
- V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.
- **POZOR:** Stena mora vzdržati vsaj trikratno skupno težo kamere.
- Kamera mora biti trdno pritrjena na steno v skladu z navodili za namestitve v uporabniškem priročniku, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne nameščajte v bližini zunanje enote klimatske naprave, izhoda kuhinjske nape, izhoda plinskega grelnika vode ali drugih virov toplote.

Okoljska obvestila

Ta izdelek spada v električno in elektronsko opremo, ki je ne smete odlagati skupaj z mešanimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega varujte zdravje ljudi in okolje tako, da opremo oddate na za to določen zbirni center za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo država ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pripomogla k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji ter pogojih in načinu zbiranja takšne opreme se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.