

**elit**  
electronics

OPEKAČ KRUHA  
SMG-21

NAVODILA ZA UPORABO



## **POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA**

Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte varnostna navodila, vključno z naslednjimi:

1. Pred uporabo v celoti preberite navodila za uporabo.
2. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje.
3. Da ne bi prišlo do električnega udara, ne potaplajte električnega kabla, vtikača ali naprave v vodu ali drugo tekočino.
4. Kadar ni v uporabi in pred čiščenjem, napravo izključite iz elektrike. Pred odstranjevanjem delov počakajte, da se naprava ohladi.
5. Ne uporabljajte naprav s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem in ne uporabljajte naprave, če je poškodovana. Naprava ne vsebuje delov, ki jih lahko sami zamenjate. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servis ali pokličite našo servisno službo za več informacij, pregled ali popravilo naprave.
6. Uporaba delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca, lahko privede do poškodbe.
7. Ne uporabljajte naprave na prostem.
8. Prepričajte se, da kabel ne visi čez rob pulta ali mize in da se ne dotika vroče površine.
9. Ne postavljajte naprave na ali v bližino plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
10. Pred uporabo vsaj 2 minuti segrevajte napravo.
11. Naprava je namenjena le za domačo uporabo.
12. Če napravo uporabljajo otroci ali če se uporablja v bližini otrok, je potreben stalen nadzor.
13. Ne uporabljajte naprave v bližini plina ali drugih vnetljivih snovi (kot so bencin, razredčila, spreji, itd.).
14. Opozorilo: Ne uporabljajte naprave v bližini vode.
15. Naprave ni dovoljeno uporabljati v neposredni bližini vode, kadi, pomivalnega stroja, bazena, ipd., ker lahko pride do stika z vodo.
16. Uporaba nastavkov ali dodatkov, ki niso odobrene s strani proizvajalca, lahko privede do poškodbe ali materialne škode.
17. Ko je naprava vključena, je ne puščajte nenadzorovano.
18. Napravo uporabljajte le za to, za kar je namenjena.
19. Vedno najprej vstavite vtič v napravo in nato vtič priključite v stensko vtičnico.
20. Za izključitev izvlecite vtikač iz stenske vtičnice.
21. Še posebej bodite previdni, če napravo premikate, ko je v njej vroče olje ali druga tekočina.
22. Napravo se lahko uporablja samo, ko je zaprta.

## **OPOZORILO: Pred čiščenjem napravo izključite iz elektrike, da ne bi prišlo do električnega udara.**

23. Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga zamenja proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
24. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, nezadostnimi izkušnjami ali znanjem, razen če so pod nadzorom ali prejemajo navodila v zvezi z delom osebe, odgovorne za njihovo varnost.
25. Otroci je treba nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
26. Naprava ni primerna za uporabo s podaljškom, časovnikom ali daljinskim upravljalnikom.
27. Ko uporabljate napravo, je lahko površina naprave vroča.
28. To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari 8 let ali več, če so pod nadzorom ali so naučeni, kako varno uporabljati napravo in so seznanjeni z nevarnostmi.

29. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, če niso starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo lahko uporabljajo tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali se držijo navodil za varno uporabo naprave in so seznanjene z nevarnostmi.

30. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

## **DODATNA VARNOSTNA NAVODILA**

**NAPRAVA JE NAMENJENA LE DOMAČI UPORABI.**

**NE UPORABLJAJTE NAPRAVE, ČE JE ELEKTRIČNI KABEL POŠKODOVAN ALI ČE**

**NAPRAVA NE DELUJE PRAVILNO**

**ALI POVSEM PRENEHA DELOVATI.**

**VARNOSTNA NAVODILA SHRANITE!**

### **PRED PRVO UPORABO**

- Očistite ploščo za peko z vlažno krpo ali gobico.
- Ploščo za peko rahlo namažite z maslom ali oljem za kuhanje.
- Vključite napravo in počakajte, da se plošča segreje in zelena lučka ugasne. Opekač za sendviče je pripravljen.

**Opomba:** ko opekač prvič uporabite, se lahko pojavi dim. Ta se pojavi zaradi začetnega segrevanja notranjih komponent in ne pomeni napake.

### **Kako pripraviti sendvič**

Pred uporabo napravo vedno segrejte. Priključite vtikač v 220-240 voltno stensko vtičnico, medtem pa pripravite sestavine.

Ko je vtikač priključen v električno, zasvetita rdeči in zeleni indikator. Indikatorja svetita, dokler se naprava ne segreje.

Medtem, ko se opekač segreva, pripravite kruh in nadev za sendvič.

Počakajte, da zelena lučka ugasne, kar pomeni, da ima opekač idealno temperaturo za uporabo.

Če želite, da je kruh zlato zapečen, lahko stran kruha, ki je v stiku s ploščo, premažete z maslom.

Na spodnjo ploščo za peko položite rezine kruha z maslom, nanesite nadev in pokrijte z drugo rezino kruha z maslom na zgornjem delu. Če želite, lahko opečete samo en sendvič. Za optimalen rezultat naj bo nadev primerno nanešen med obe rezini kruha.

Previdno spustite zgornjo ploščo za peko na kruh, dokler opekač ni trdno vpet.

Po 3 – 5 minutah odprite opekač in preverite, če je sendvič dovolj zapečen. Čas pečenja za hrustljivo zapečen sendvič je odvisen od kruha, nadeva in osebnega okusa. Vzemite sendvič iz opekača z uporabo plastične ali lesene prijemale. Ne uporabljajte ostrih ali grobih kuhinjskih pripomočkov.

Po uporabi napravo izključite iz električne vtičnice in pustite, da se ohladi.

**Opomba:** Med pečenjem se bo zelena lučka vklapljalala in izklapljalala, da bo temperatura ostala konstantna.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih ali grobih čistilnih sredstev ali snovi, ker bi poškodovali ploščo za pečenje.

1. Pred čiščenjem, opekač za sendviče vedno najprej izključite iz električne vtičnice.
2. Opekač odprite in počakajte, da se ohladi.
3. Pred čiščenjem s papirnato brisačo odstranite ostanke olja s plošče.
4. Uporabite leseno ali plastično lopatko za odstranjevanje hrane (na primer, sira) s plošče za pečenje.
5. Ne praskajte po površini in ne uporabljajte ostrih predmetov, ker bi z njimi poškodovali površino.
6. Plošči obrišite z vlažno krpo ali gobico.
7. Očistite zunanost opekača z vlažno krpo.

### **Naprave nikoli ne potopite v vodo.**

Napravo lahko shranite v navpičnem položaju.

Model	DAN	MOČ
SMG-21	AC 220-240V; 50/60Hz	750W

## ODSTRANJEVANJE



Opomba o okolju: Če boste to napravo v prihodnosti zavrgli v odpadke, ne pozabite, da je treba električne odpadke odstraniti ločeno in ločeno od gospodinjskih mešanih odpadkov.

Na to opozarja simbol (prečkan koš za odpadke). Odpadke reciklirajte, če za to obstajajo pogoji. Posvetujte se z lokalnim odstranjevanjem odpadkov ali prodajalcem, pri katerem ste napravo kupili.